

取扱説明書 家庭用



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

《ご使用前に》



■食器用中性洗剤で洗ってください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を表示しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表示しています。
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

安全上の注意

△警告

- 禁止 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。

△注意

- 禁止 本製品はサーモス製取っ手のとれるシリーズ以外には使用しないでください。
*けがなどの原因になります。
- 必ず行う 取っ手を取り付けて調理する際は必ず取っ手を持ちながら調理してください。特に20cm以下のフライパン・鍋で少量を調理する場合はコンロで不安定になります。取っ手を持ちながら調理してください。
*不安定になり転倒してやけどやけがの原因になります。
- 必ず行う 長時間加熱する場合は取っ手ははずしてください。
*取っ手が加熱されてやけどやけが、破損や変形の原因になります。
- 禁止 取っ手にふくれ・焼けこげ・ひび割れなど異常が発生した場合は使用しないでください。
*作動不良や破損してやけどやけがの原因になります。
- 必ず行う 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ない・取っ手に当たらないように火力を調整してください。
*取っ手を取り付けて使用していた場合、取っ手がこげて異臭が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけどやけがの原因になります。



中火



強火禁止



取っ手に火が当たる

- 禁止 調理中や調理直後はクリップに触れないでください。
*やけどの原因になります。また取っ手全体が熱くなることがありますので注意してください。
- 必ず行う 持ち運ぶ際は確実にロックされていること、フライパン・鍋に正しく取り付けられていることを確認してください。
*落下して内容物がこぼれてやけどやけがの原因になります。
- 必ず行う 取っ手の着脱操作を行う際は平らな場所で行ってください。
*やけどやけがの原因になります。
- 禁止 電子レンジ・オーブンレンジに入れないでください。
*破損してやけどやけがの原因になります。またスパークして電子レンジが故障する原因になります。
- 禁止 火気の近くに置かないでください。
*取っ手が破損する原因になります。また、やけどやけがの原因になります。
- 禁止 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。)
- 禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがや破損の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
- ご使用後は、スポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗ってください。
- 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。
*さびや傷の原因になります。
- つけ洗いは、しないでください。
*故障の原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- 煮沸は、しないでください。
*変形・変色の原因になります。

《おことわり》サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。



製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室  **0570-066966**

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

<https://thermos.jp/enquete/>

*プレゼントは変更になる場合があります。

*アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。

