

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

《ご使用前に》

■内面・外面を食器用中性洗剤で洗ってください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

Table with 2 columns: 警告 (Warning) and 注意 (Caution). Warning: 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。 Note: 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

Table with 2 columns: 禁止 (Prohibition) and 必ず行う (Must do). Prohibition: してはならない内容を表しています。 Must do: 必ず守りたい内容を表しています。

安全上の注意

△ 警告

- 禁止 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
○ 禁止 油を使用する際は油温を200℃以上にしないでください。
○ 禁止 調理中は、そばを離れないでください。特に揚げ物調理の際は絶対にそばを離れないでください。

揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

- 禁止 調理中は、そばを離れないでください。
● 必ず行う 油量は本体の半分までにしてください。
○ 禁止 油温は200℃以上にしないでください。
○ 禁止 フタをしないでください。
○ 禁止 電磁調理器 (IHクッキングヒーターなど) を使用して揚げ物調理をしないでください。

△ 注意

- 禁止 調理の目的以外に使用しないでください。
○ 禁止 揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでください。
○ 禁止 空気をしないでください。万一、誤って空だした場合は水をかけて急冷しないでください。
● 必ず行う 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ない、取っ手に当たらないように火力を調整してください。

(火力・位置の調整)



- 禁止 ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。
● 必ず行う 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。
● 必ず行う 取っ手を取り付けて調理する際は必ず取っ手を持ちながら調理してください。
● 必ず行う 長時間加熱調理する場合は取っ手をはずしてください。
○ 禁止 汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。
○ 禁止 強火で一気に加熱しないでください。
○ 禁止 加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。
○ 禁止 調理中や調理直後は本体に触れないでください。
○ 禁止 ストープの上で使用しないでください。
○ 禁止 電子レンジに入れないでください。

オープンで使用する場合は次の点を必ずお守りください。

- 必ず行う 取っ手・フタをはずしてください。
● 必ず行う 温度設定は220℃までにしてください。
○ 禁止 改造・修理は絶対にしてしないでください。
○ 禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
● 必ず行う 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。
● 必ず行う 電磁調理器 (IHクッキングヒーターなど) のトッププレートに汚れが積もり付いたり、傷が付いたりする原因になります。
○ 禁止 電磁調理器 (IHクッキングヒーターなど) のトッププレートに載せたまま本体を滑らせる・あおる・落とす・ぶつけるなどしないでください。

使用上のお願い

- ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落下したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。
● 端部の鋭利な部分に注意してください。
● ふっ素樹脂塗装のひび割れ・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。
● 冷凍庫に入れないでください。
● ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますのでご安心ください。

製品を長くお使いいただくために

- 調理は中火(炎の先が底面に届く程度)以下で行ってください。
● 金属製の調理器具は使用しないでください。
● 本体の中で材料を刻んだりしないでください。
● 炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。
● 調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)本体に入れたまま放置しないでください。
● 酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく避けてください。

お手入れ方法

- 初めて使用する際は、よく洗ってください。
● ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。
● ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
● 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。
● 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

食器洗浄機を使用する際は次の点を必ずお守りください。

- 中性洗剤を使用してください。
● 食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認いただき、注意表示に従ってください。
● こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

0570-066966

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料で利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696 受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く) 〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

https://www.thermos.jp/privacypolicy.html

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

https://www.thermos.jp/support/faq/

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

https://thermos.jp/enquete/

※プレゼントは変更になる場合があります。 ※アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。

