

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

《ご使用前に》

■内面・外面を食器用中性洗剤で洗ってください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告	死亡、または重傷を負う恐れがある 内容を示しています。	△注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある 内容を示しています。
------------	--------------------------------	------------	----------------------------------

■図記号について

○禁止	してはいけない内容を表しています。	①必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。
------------	-------------------	--------------	---------------------

安全上の注意**△警告**

○禁止 乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。
＊やけどやけどの原因になります。

○禁止 油を使用する際は油温を200°C以上にしないでください。

＊発火して火災の原因になります。

○禁止 調理中は「そばを離れないでください」特に揚げ物調理の際は絶対にそばを離れないでください。

＊発火して火災の原因になります。

○禁止 揚げ物調理をするときは次の点を必ずお守りください。

○禁止 調理中は、「そばを離れないでください」。

＊発火して火災の原因になります。

①必ず行う 油量は本体の半分までにしてください。

＊多すぎる場合、引火して火災の原因になります。

○禁止 油温は200°C以上にしないでください。

＊発火して火災の原因になります。

○禁止 フタをしないでください。

＊油温が上がり、発火して火災の原因になります。

△注意

○禁止 調理の目的以外に使用しないでください。

＊けがなどの原因になります。

○禁止 揚げ物調理をするときは水分の多い食材を入れないでください。

＊油がはねやすくなる原因になります。

○禁止 空だきをしないでください。万一、誤って空だきた場合は水などをかけて急冷しないでください。

＊けがや変形の原因になります。また外表面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

①必ず行う 加熱調理中はコンロの中央に置いて、炎が底面より外側に出ない・取っ手方に向かって火力を調整してください。

＊取っ手を取り付けて使用していた場合、取っ手に向けて異音が発生する原因になります。また取っ手が破損してやけどけがの原因になります。

(火力・位置の調整)



○禁止 ふちまで水などを満たした状態で加熱しないでください。

＊けがなどの原因になります。

①必ず行う 本製品には必ず専用取っ手を使用してください。

＊やけどやけどの原因になります。

①必ず行う 取っ手を取り付けて調理する際は必ず取っ手を持ちながら調理してください。

＊安定にない転倒してやけどけがの原因になります。

①必ず行う 長時間加熱調理する場合は取っ手をはずしてください。

＊取っ手が溶融されやすくなる原因になります。

○禁止 汁ものを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。

○禁止 強火で一気に加熱しないでください。

①必ず行う 加熱前と加熱中は、よくかき混ぜてください。

＊沸騰現象（局部的な急速沸騰）による内容物が吹き出でてやけどけがの原因になります。また落すや転倒によくやけどけがのものをする原因になります。

○禁止 調理中や調理直後は本体に触れないでください。

＊けがの原因になります。また取っ手も熱くなることがありますので注意してください。

○禁止 ストーブの上で使用しないでください。

＊取っ手を取り付けて使用していた場合、転倒して内容物がこぼれてやけどけがの原因になります。

○禁止 電子レンジに入れないでください。

＊スパークで電子レンジが故障する原因になります。

○オープンで使用する場合は次の点を必ずお守りください。

①必ず行う 取っ手・フタをはずしてください。

＊破壊してやけどけがの原因になります。

①必ず行う 温度設定は220°Cまでにしてください。

＊外表面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。また、ふっ素樹脂塗装からガスが発生して体調不良の原因になります。

○禁止 改造・修理は絶対にしないでください。

＊故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にて相談ください。)

○禁止 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

＊けがや破損の原因になります。

①必ず行う 底面に付着した汚れなどはふき取ってください。

＊ガスコンロのSセンサー(温度センサー)が正常に作動しなくなる原因になります。

使用上のお願い

●電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)では使用できません。

●ガスコンロの形状によってはコンロの上で傾いたり、落し下したりすることがありますので、コンロに載せて安定性を確認してから使用してください。

●端部の鋭利な部分に注意してください。

●ふっ素樹脂塗装のひび割れ・ふくれなど異常が発生した場合は使用しないでください。

●冷凍庫に入れないでください。

●ふっ素樹脂塗装は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入ってしまうと自然に排出されますのでご安心ください。

製品を長くお使いいただくために

●調理は中火(炎の先が底面に届く程度)以下で行ってください。

＊強火で加熱するとふっ素樹脂塗装のはがれや取っ手の破損の原因になります。

●金属製の調理器具は使用しないでください。

＊ふっ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

●本体の中を材料を刻んだりしないでください。

＊ふっ素樹脂塗装の傷やはがれの原因になります。

●炒め物や焼き物を調理する場合は必ず油をひいてください。

●調理した料理を長時間(目安:一昼夜以上)本体に入れたまま放置しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。

＊ふっ素樹脂塗装のはがれや腐食の原因になります。

●酢など酸性のもの、重曹などアルカリ性のものの使用は、なるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。

＊腐食の原因になります。

お手入れ方法

●初めて使用する際は、よく洗ってください。

●ご使用後は、すぐに水などをかけて急冷しないでください。

＊やけどや変形の原因になります。また外表面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。

●ご使用後は、ある程度冷めてからスポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。

＊洗い残しは、こびり付きの原因になります。

●熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。

＊変色・塗装剥離の原因になります。

●金属カワシ・研磨剤入りスponジ・アルカリ性洗剤・クレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

＊さびや傷、塗装のはがれの原因になります。

●食器洗浄機を使用する際は次の点を必ずお守りください。

●中性洗剤を使用してください。

●食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認いただき、注意表示に従ってください。

●こびり付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。

＊さびや傷、ふっ素樹脂塗装のはがれの原因になります。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

お問い合わせ**サーモスお客様相談室**

0570-066966

ナビダイヤル ■一般電話からも料金無料でご利用いただけます。

受付時間：9:00～17:00 毎日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら

<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合があります。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら

<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページで紹介しています。上記アドレスをご覧ください。

アンケートにご協力ください

年2回(6月・12月)抽選の上、1万円分のQUOカードを各10名様にプレゼントいたします。

<https://thermos.jp/enquete/>

*プレゼントは変更になる場合があります。

*アンケートの受付は予告なく終了する場合がありますが、ご了承ください。

