

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■ 製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下
の表示で区分しています。

△警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

△注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

図記号について

○ 禁止 してはいけない内容を表しています。

安全上の注意

△警告

○ 禁止 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。

△注意

○ 禁止 適応容量(0.3L以上-0.5L以下)
のサーモス製 真空断熱スープジャー/フードコンテナーを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

○ 禁止 火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。

○ 禁止 本製品はスープジャー/フードコンテナー専用のポーチです。飲食物を直接入れないでください。
*腐敗の原因になります。

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

使用上のお願い

- 適応容量のサーモス製品の中には一部、使用できない製品があります。また、シリコーンのソコカバーが付属した製品は使用できません。
- ポーチ内に水分がたまると、縫い目からしみ出てくることがありますので、注意してください。
- ファスナーはゆっくり動かしてください。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつもも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

お手入れ方法

- 水または40°C以下のぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
- 洗濯機で洗う際はネットに入れて標準よりも弱いコースにしてください。
- 漂白剤および乾燥機は使用しないでください。
- 色落ち・色移りする場合がありますので、色が違うものと一緒に洗わないでください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。