

取扱説明書 家庭用

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

⚠ 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
■ 図記号について	
🚫 禁止	してはいけない内容を表しています。
📌 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意

本製品は刃物です。取り扱い・保管には十分に注意してください。けがの原因になります。
以下の項目をお守りください。

⚠ 警告

📌 必ず行う 乳幼児の手が届かない安全な場所に保管してください。お子様だけで使用させないでください。

⚠ 注意

- 🚫 禁止 調理の目的以外には使用しないでください。
- 🚫 禁止 破損・変形した場合は使用しないでください。
- 📌 必ず行う お手入れの際は刃先に十分に注意してください。
- 📌 必ず行う 包丁の背を手で押さえる場合は背に布を当ててください。

使用上のお願い

- 切れ味を長持ちさせるため、包丁は用途に応じて使い分けてください。
- 必ずまな板を使用してください。素材は木製または樹脂製を使用してください。
- 硬いものや冷凍食品などを切らないでください。
- 左右にこじったり、衝撃を伴う使い方はしないでください。
- 刃を直接火であぶったり、火気に近づけたりしないでください。
- 塩分・酸性の強い食品(柑橘類・漬物など)を切った際は速やかに洗浄してください。
- 種類が異なる金属製品との長時間の接触は避けてください。


お手入れ方法

- 初めて使用する際は食器用中性洗剤でよく洗ってください。
- ご使用後は、スポンジに食器用中性洗剤を付けてきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- 熱湯や水に長時間つけ置きしないでください。
- ナイロンの不織布などで刃をこすらないでください。
- 金属タワシ・研磨剤入りスポンジ・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。
- 食器洗浄機を使用する際は食器洗浄機および洗剤の取扱説明書をご確認の上、使用してください。
- 食器洗浄機を使用する際は中性洗剤を使用してください。
- さびが発生した場合は、簡易シャープナーでお手入れするか、スポンジにステンレス用クリームクレンザーを含ませてこすり洗いし、流水でよくすすいでください。簡易シャープナーを使用する場合は簡易シャープナーの取扱説明書に従ってください。
- 月に1~2回は研ぐようにしてください。よい切れ味が持続します。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

■お問い合わせ

サーモスお客様相談室

 **0570-066966**

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報を預かりする場合がございます。詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。