

取扱説明書 家庭用


ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。


 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について


 禁止	してはいけない内容を表しています。
---	-------------------

安全上の注意


警告

 **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*けがの原因になります。

注意

 **禁止** 適応容量(0.25L以上・0.4L以下)のサーモス製 真空断熱スープジャー/フードコンテナーを入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。

 **禁止** 火気に近づけないでください。
*やけどの原因になります。

 **禁止** 本製品はスープジャー/フードコンテナー専用のポーチです。飲食物を直接入れないでください。
*腐敗の原因になります。

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

使用上のお願い

- 適応容量のサーモス製品の中には一部、使用できない製品があります。
- ポーチ内に水分がたまり、縫い目からしみ出てくる場合がありますので、注意してください。
- ファスナーはゆっくり動かしてください。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。
- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。

お手入れ方法

- 水または40℃以下のぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
- 洗濯機で洗う際はネットに入れて標準よりも弱いコースにしてください。
- 漂白剤および乾燥機は使用しないでください。
- 色落ち・色移りする場合がありますので、色が違うものと一緒に洗わないでください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問い合わせについてホームページでご紹介しています。上記アドレスをご覧ください。