

取扱説明書 家庭用

使用する前に必ず本取扱説明書をお読みください。
また、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。



警告 死亡、または重傷を
負う恐れがある内容
を示しています。



注意 軽傷、または物的損害
を負う恐れがある内容
を示しています。

■図記号について



禁止 してはいいない内容
を表しています。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。⊙禁止

注意

- 飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。⊙禁止
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや故障、変色の原因になります。⊙禁止
- 飲食物を入れた状態で長時間放置しないでください。
*腐敗した飲食物を食べ、体調不良の原因になります。⊙禁止
- 直接火にかけないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止
- 焼いた炭を入れないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止
- 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないで
ください。
*真空層の水が本体内部にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因に
なります。⊙禁止
- 電子レンジに入れないでください。
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。⊙禁止
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがやものを汚す原因になります。また変形・破損の原因にな
ります。⊙禁止
- アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。
*けがや破損の原因になります。⊙禁止

使用上のお願い

- 底の保護シートは、はがさないでください。
*故障の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してく
ださい。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落
とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してく
ださい。

- 煮沸はしないでください。
*故障の原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
*さびや故障などの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用し
ないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*保護シートなどはがれの原因になります。
- 水中に放置しないでください。
*すまみに水が浸入してさびや故障の原因になります。