

取扱説明書 家庭用

使用する前に必ず本取扱説明書をお読みください。
また、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危書や損書の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容を示しています。
---	-------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。⊙禁止

注意

- 飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。⊙禁止
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや故障、変色の原因になります。⊙禁止
- 飲食物を入れた状態で長時間放置しないでください。
*腐敗した飲食物を食べて、体調不良の原因になります。⊙禁止
- 直接火にかけないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止
- 焼いた炭を入れないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止
- 真空二重構造の内部(真空層)から水の音がする場合は使用しないでください。
*真空層の水が本体内側にしみ出した場合、飲んで体調不良の原因になります。⊙禁止
- 電子レンジに入れないでください。
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。⊙禁止
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがやものを汚す原因になります。また変形・破損の原因になります。⊙禁止
- アイスピックなど先のとがったもので突かないでください。
*けがや破損の原因になります。⊙禁止

- 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
*故障・事故の原因になります。⊙禁止
- 不安定な場所に置かないでください。
*転倒して内容物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。⊙禁止
- オープンに入れないでください。
*やけどや故障の原因になります。⊙禁止

使用上のお願い

- 底の保護シートは、はがさないでください。
*故障の原因になります。

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- 煮沸はしないでください。
*故障の原因になります。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
*さびや故障などの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷、故障などの原因になります。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*保護シートなどはがれの原因になります。
- 水中に放置しないでください。
*すきまに水が浸入してさびや故障の原因になります。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)9:00～17:00

新潟県燕市吉田下中野 1435 番地 〒959-0215