

取扱説明書 家庭用

使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。
また、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

警告 死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

注意 軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。

■図記号について

禁止 してはいけない内容を表しています。

必ず行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

安全上の注意 ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告

- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、いたずらには十分に注意してください。
*やけどやけがの原因になります。⊙禁止

注意

- 飲食物を入れる目的以外に使用しないでください。
*けがなどの原因になります。⊙禁止
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
*やけどや変色の原因になります。⊙禁止
- 直接火にかけないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止
- 焼いた炭を入れないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止
- トレーとしては使用しないでください。
*飲食物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。⊙禁止
- 熱い食品を入れたときは本体が熱くなるので注意してください。
*やけどの原因になります。⚠必ず行う

- 電子レンジに入れないでください。
*スパークして電子レンジが故障する原因になります。⊙禁止
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
*けがやものを汚す原因になります。また変形・破損の原因になります。⊙禁止
- 改造・修理は絶対に行わないでください。
*故障・事故の原因になります。⊙禁止
- 不安定な場所に置かないでください。
*転倒して内容物がこぼれてやけどやものを汚す原因になります。⊙禁止
- オープンに入れないでください。
*やけどの原因になります。⊙禁止

お手入れ方法

- 初めて使用する際はよく洗ってください。
- ご使用後は、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
*さびなどの原因になります。
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
*さびや傷などの原因になります。

【おことわり】サーモスではより良い製品をお届けするために、常に調査・研究・改良を行っております。そのため仕様の一部を予告なしに変更する場合がありますが、ご了承ください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル。 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ

0256-92-6696

受付時間：月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

9:00～17:00

新潟県燕市吉田下中野 1435 番地 〒959-0215