

取扱説明書 家庭用



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。


 警告	死亡、または重傷を負う 恐れがある内容を示して います。	 注意	軽傷、または物的損害を 負う恐れがある内容を示 しています。
---	------------------------------------	---	--------------------------------------

■図記号について





 禁止	してはいけない内容を表 しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容 を表しています。
---	-----------------------	---	-------------------------

安全上の注意

警告

-  **禁止** 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたすら
には十分に注意してください。
*けがの原因になります。

注意

-  **禁止** 鍋つかみの目的以外に使用
しないでください。
*けがの原因になります。
-  **必ず行う** しっかりとつかみ、持ち上げ
てください。
*落として、やけどやけが、も
のを汚す原因になります。
-  **禁止** 直火に触れないでください。
また火気に近づけないでくだ
さい。
*やけどや変形・変色の原因
になります。
-  **禁止** 熱いものを長時間持ち続け
ないでください。
*内側も熱くなり、やけどの
原因になります。

使用上のお願い

- ご使用条件によっては色落ち・色移りする場合があります。
- 臭いや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用
後は必ずお手入れをしてください。

お手入れ方法

- 水または40℃以下のぬるま湯で洗い、十分に乾燥させてください。
- 洗濯機で洗う際は、ネットに入れて標準よりも弱いコースにしてください。
- 色落ちする場合がありますので他のものと一緒に洗わないでください。
- 漂白剤および乾燥機の使用は避けてください。

サーモスお客様相談室 0570-066966

※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルをご利用いただけない場合はこちらへ 0256-92-6696

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせ内容によっては、お客様の
個人情報をお預かりする場合がございます。
詳しくは上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/faq/>

サーモス製品に関する、よくあるお問
い合わせについてホームページでご紹
介しています。上記アドレスをご覧ください。