

THERMOS

サーモス 真空保温調理器 **シャトルシェフ**®

品番:KBJ

KBJ-3001 : 3~5人用
KBJ-4501 : 4~6人用

取扱説明書 **家庭用**

- このたびは、真空保温調理器シャトルシェフをお買い上げいただきありがとうございます。
- シャトルシェフのご使用にあたっては、この「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお取り扱いください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管して、ご使用上の不明な点などをご確認ください。

目次


各部のなまえ	P1
安全上の注意／使用上のお願い	P2~P5
使い方とポイント	P6~P7
こんなときは	P8
お手入れ方法／お手入れ上の注意	P9
品質表示	P10
交換用部品のご案内／お問い合わせ	P11

各部のなまえ

ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。

保温容器フタ


断熱構造です。



調理鍋フタつまみ

調理鍋フタ

強化ガラスです。
フチはステンレスリングにより
保護されています。




調理鍋取っ手

調理鍋本体




熱が均一に伝わりやすい構造です。
200Vの電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)
対応です。ガス・電気・ハロゲンヒーター・シーズ
ヒーター・ラジエントヒーターでもお使いいただけ
ます。



保温容器本体

魔法びんと同じ真空断熱構造で高い保温・保冷機能が
あります。



別売品

料理レシピ約80品を掲載したシャトルシェフ用
クッキングブックを別売しています。

お求めの際はサーモスオンラインショップから
お求めいただくか、サーモスお客様相談室に
ご連絡ください。【P.11】



表示マークの意味について

■製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負う恐れがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負う恐れがある内容を示しています。
---	----------------------------	---	------------------------------

■図記号について

 禁止	 接触禁止	してはいけない内容を表示しています。	 必ず行う	必ずお守りいただく内容を表示しています。
---	---	--------------------	---	----------------------

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告


<p>乳幼児の手の届くところに置いたり、使用したりしないでください。 また、いたずらには十分に注意してください。 *やけどやけがの原因になります。</p> 	<p>油をひいて料理する際、加熱しすぎない(油温が200℃以上にならない)よう注意し、そばから離れないでください。 *煙が出るほど加熱すると、発火して火災の原因になります。</p> 
<p>てんぷらやフライなど多量の油を入れる料理には使用しないでください。 *油に引火し、火災の原因になります。</p> 	

注意

<p>飲食物の調理や保温・保冷以外に使用しないでください。 *けがなどの原因になります。</p> 	<p>みそ汁・カレー・シチューなどを加熱・再加熱する際は次の点を必ずお守りください。 ■一気に強火で煮立てないでください。 ■加熱前と加熱中はよくかき混ぜ、弱火で温めてください。 *突沸現象(局所的な急沸とう)により内容物がふき出したり、調理鍋が転倒したりしてやけどやけが、調理鍋の破損の原因になります。</p> 
<p><u>保温容器は火にかけたり電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)で加熱したりしないでください。</u> *やけどの原因になります。</p> 	

安全上の注意

⚠ 注意

<p>調理鍋をセットした状態で保温容器を移動させないでください。 *やけどやけがの原因になります。</p> 	<p>使用中や使用直後は調理鍋取っ手および調理鍋フタつまみ以外に触れないでください。 *やけどの原因になります。また調理鍋取っ手および調理鍋フタつまみも熱くなることがありますのでご注意ください。</p> 
<p>調理鍋は空だきをしないください。万一誤って空だきした場合に水などをかけて急冷しないでください。 *やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふっ素樹脂の劣化の原因になります。</p> 	<p>加熱調理時は調理鍋より外側へ炎を出さないでください。 *調理鍋取っ手が破損の原因になります。また熱により部品が変形する原因になります。</p> 
<p>電子レンジ・オーブンに入れないでください。 *スパークして電子レンジが故障する原因になります。また熱により部品が変形する原因になります。</p> 	<p>長時間の保温はしないでください。 *料理の温度が少しずつ下がり、腐敗の原因になります。必要に応じて調理鍋を再加熱するか、調理鍋から料理を取り出して冷蔵庫に入れてください。</p> 
<p>保温容器はストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。 *プラスチック部分が熱により変形したり、やけどの原因になります。</p> 	<p>内容物を入れた状態で、車などに載せて移動しないでください。 *転倒して、漏れてやけどやものを汚す原因になります。</p> 
<p>改造・分解・修理は絶対にしないでください。 *故障・事故の原因になります。(修理はお買い上げの販売店、またはサーモスお客様相談室にご相談ください。) 【P.11】</p> 	<p>不安定な場所に置かないでください。 *転倒して内容物がこぼれ、やけどやものを汚す原因になります。</p> 
<p>落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えたり、アイスピックなど先のとがったもので突いたりしないでください。 *やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷、ふっ素樹脂の劣化の原因になります。</p> 	<p>ストーブの上で使用しないでください。 *転倒して内容物がこぼれたり、取っ手が熱により変形したりして、やけどなどの原因になります。</p> <p>製品には必ず専用の部品を取り付けండి。必ず行い。*やけどやものを汚す原因になります。</p> 

安全上の注意

注意

調理鍋フタは耐熱ガラスではありません。

次の点を必ずお守りください。

- 火の近くや熱くなったコンロなどの上に置いたり、急激に冷却したりしないでください。  禁止
*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
- 調理鍋に片掛け(ずらして使用)はしないでください。  禁止
*部分加熱や直火があたることにより、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えたり、表面に傷を付けたりしないでください。  禁止
*破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。
- お手入れの際は研磨剤入りタワシ・金属製タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。  禁止
*ガラスに傷が付き、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。

使用上のお願い

保温容器に直接食品や材料を入れないでください。

*さび・腐食の原因になります。

保温容器フタの上に調理鍋や調理器具などを載せないでください。

*変形・破損の原因になります。

汚れた状態やぬれた状態、調理鍋に内容物を残した状態で放置しないでください。

*さび・腐食の原因になります。

調理鍋にさび・腐食が生じたまま放置しないでください。

*穴があく原因になります。

保温調理中は保温容器フタ・調理鍋フタの開け閉めをできるだけ少なくしてください。

*料理の温度が下がり、保温調理ができなくなります。その際は、もう一度調理鍋を火にかけて沸とうさせてください。

調理鍋に入れる材料は8分目までを目安とし、フチまで材料を入れて調理しないでください。

*ふきこぼれなどの原因になります。

少量で保温すると、内容物の温度が下がりやすく、保温効果が低下する原因になりますのでご注意ください。

調理鍋をより長くお使いいただくために

■ 調理は中火以下で行ってください。

*強火で加熱するとふっ素樹脂のはがれの原因になります。

■ 電磁調理器(IHクッキングヒーターなど)でご使用の際は必ず中出力以下でご使用ください。

■ 調理鍋の中で材料を刻んだりしないでください。

*ふっ素樹脂の傷やはがれの原因になります。

■ 金属製の調理器具は使用しないでください。

*ふっ素樹脂のはがれの原因になります。プラスチック製または木製の器具を使用してください。

■ 酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。使用した場合は速やかに洗浄してください。

*調理鍋の腐食の原因になります。

■ 調理鍋に料理を長時間入れたままにしないでください。

*ふっ素樹脂のはがれや腐食の原因になります。

■ ふっ素樹脂は食品衛生法に適合しており、万一、使用中にはがれて体内に入っても自然に排出されますのでご安心ください。

■ 湿気の多いところで保管しないでください。また塩分や酸などを含んだ汚れを付着させたまま放置しないでください。

*さびや腐食の原因になります。

使い方とポイント


ご使用前に調理鍋・調理鍋フタを十分に洗ってください。

〔1〕保温調理機能

材料を入れて加熱した調理鍋を保温容器に入れて調理を行う保温調理機能です。保温調理は料理の完成まで加熱を続ける必要がなく、調理鍋の余熱と保温容器の高い保温力で調理します。


1 調理鍋を保温容器から取り出します。

2 調理鍋に材料や調味料を入れ、火にかけます。



- 保温調理ができない場合がありますので、煮汁は多めにしてください。
- 材料は調理鍋の8分目までを目安にしてください。


3 沸とうしたら、ふきこぼれないように火加減を調節して加熱を続けます。※この時間を沸とう調理時間※※と呼びます。



この間に材料に十分な熱を与えます。

- 調理時間を調節
寒冷地でのご使用や大きめの材料を使用する際は、火が十分に通るよう、沸とう調理時間を長めにします。
- 味つけは沸とう調理中に
保温調理中は水分の蒸発がほとんどないので煮つまって味が濃くなることはありません。沸とう調理中にお好みの味に調整してください。

4 調理鍋を火からおろして保温容器に入れ、保温します。※この時間を保温調理時間※※と呼びます。




この間に保温容器の高い保温力でじっくり煮込みます。

- 保温調理中はフタを開けないで
保温調理中に保温容器フタ・調理鍋フタをくり返し開けると、温度が下がって保温調理ができなくなります。その際は、もう一度調理鍋を火にかけて、沸とうさせてから保温してください。

使い方とポイント

5 保温調理時間が過ぎたら、保温調理は完了です。



■料理の分量が少ないときは
少量で保温すると、温度が下がりやすく保温効果が低下します。その際は早めに再加熱してください。

■保温時間が長くなったら
長時間保温することにより料理の温度が少しずつ下がり、腐敗の原因になります。必要に応じて調理鍋を再加熱するか、調理鍋から料理を取り出して冷蔵庫に入れてください。


※沸とう調理時間・保温調理時間は付属のクッキングレシピ、または弊社ホームページ(<https://www.thermos.jp/>)を参考にしてください。

※※分量が変わっても、沸とう調理時間・保温調理時間は変わりません。


〔2〕保温機能

シャトルシェフには調理機能のほかに、でき上がった料理を保温(保冷)する機能があります。調理済みの料理を保温する場合には、次の手順で行ってください。

1 料理を調理鍋に入れて火にかけ、こげ付かないようにかき混ぜながら沸とうさせます。



2 沸とうしたら火を止めて、調理鍋を保温容器に入れ、保温容器フタを閉めて完了です。



■保温前に調理鍋を必ず火にかけて沸とうさせてください。

■保温する料理の量は2人以上にしてください。

■保温中は保温容器フタ・調理鍋フタの開け閉めをできるだけ少なくしてください。

■長時間保温することにより料理の温度が少しずつ下がり、腐敗の原因になります。必要に応じて調理鍋を再加熱するか、調理鍋から料理を取り出して冷蔵庫に入れてください。

■保冷の場合は十分に冷やした料理を調理鍋に入れ、保温容器に入れてください。

こんなときは・・・ 分からないことがありましたら、以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
保温調理ができない・保温が効かない	分量が少ない	分量が少ないと温度が下がりやすく、保温効果が低下する原因になります。分量を増やすか、調理鍋を再加熱してください。
	保温中に保温容器フタ・調理鍋フタをくり返し開けている	保温中に保温容器フタ・調理鍋フタを何度も開けると料理の温度が下がります。その際は必ず調理鍋を再加熱してください。
	寒冷地で使用している	寒冷地での使用は火の通りが不十分になる場合がありますので、加熱時間を長めにしてください。
	大きめの材料を使用している	大きめの材料を使用する際は加熱時間や保温時間を長めにしてください。また火の通りが不十分なときは調理鍋を再加熱してください。
料理が腐敗した	長時間保温している	腐敗をさけるため、必要に応じて調理鍋を再加熱してください。
異臭がする	汚れが付着している	きれいに洗い、十分に乾燥させてください。 【👉 P.9】 また調理鍋フタのステンレスリング内に洗剤が残らないよう注意してください。
調理鍋に汚れがこびり付いた・こげ付いた	しばらくぬるま湯につけてからスポンジで洗ってください。 金属製の硬いものは使用しないでください。	
保温容器内側に水滴が付着した	調理鍋と保温容器内側の空気の温度差により結露することがあります。使用後に水滴をきれいに拭き取ってください。	

上記のいずれの項目にも当てはまらない場合はサーモスお客様相談室にご相談ください。
【👉 P.11】

お手入れ方法

臭いや汚れ・カビを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は必ずお手入れをしてください。

- ご使用後は、きれいに洗い、十分に乾燥させてください。
- お手入れは、ぬるま湯でうすめた食器用中性洗剤を使用してください。
- 汚れが落ちない場合は下表に従って台所用漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分に乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保管してください。

部品名	洗い方	お手入れ方法
調理鍋フタ 保温容器本体側	<ul style="list-style-type: none"> ○流水洗い ○つけ洗い ○酸素系漂白剤 ✕塩素系漂白剤 	スポンジ(研磨粒子の入っていないもの)に洗剤を含ませ、きれいに洗い、水分を拭き取って、十分に乾燥させてください。調理鍋フタはステンレスリング内に洗剤が残らないよう注意してください。
調理鍋本体	<ul style="list-style-type: none"> ○流水洗い ○つけ洗い ✕漂白剤 	ある程度冷めてからスポンジ(研磨粒子の入っていないもの)に洗剤を含ませ、きれいに洗い、水分を拭き取って、十分に乾燥させてください。
保温容器フタ 保温容器本体側	<ul style="list-style-type: none"> ○布で拭き取り ✕流水洗い ✕つけ洗い ✕漂白剤 	洗剤をやわらかい布に含ませ、かたくしぼって拭いた後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。

お手入れ上の注意

お手入れの前によくお読みの上、必ずお守りください。

- 調理鍋本体は、ご使用後すぐに水などをかけて急冷しないでください。
*やけどや変形の原因になります。また外面塗装の損傷・ふっ素樹脂塗装の劣化の原因になります。 **禁止**
- 調理鍋フタのお手入れには、研磨剤入りタワシ・金属タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。
*ガラスに傷が付き、破損して破片が鋭利なかけら、または細片となり、激しく飛散してけがの原因になります。 **禁止**
- 保温容器本体・保温容器フタは流水洗い・つけ洗いをしないでください。
*すきまに浸入した水が腐敗して、臭いの原因になります。またさびや腐食の原因になります。 **禁止**
- 煮沸はしないでください。
*熱により部品が変形する原因になります。 **禁止**
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
*さびや腐食、取っ手やつまみ部分の色落ちや材質が劣化する原因になります。 **禁止**
- シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。
*さびや傷・故障などの原因になります。 **禁止**
- 調理鍋フタ以外は漂白剤を使用しないでください。調理鍋フタは塩素系漂白剤を使用しないでください。
*さびや腐食、穴が開く原因になります。また塗装・ふっ素樹脂のはがれの原因になります。 **禁止**
- こげ付きなどを落とす際は金属製の硬いものは使用しないでください。
*さびや傷、ふっ素樹脂のはがれの原因になります。 **禁止**
- こげ付きなどを十分に取らないまま料理していると、その部分がさらにこげ付きます。
快適さを長持ちさせるためにその日のうちにお手入れしてください。 **必ず行う**

【調理鍋】

表面加工	内 面：ふっ素樹脂塗膜加工 外 面：(底面を除く)焼付け塗装
材料の種類	本 体：アルミニウム合金 はり底：ステンレス鋼(クロム18%) (底の厚さ：2.9mm(はり底を含む))
寸法(最大内径)	19.5cm
満水容量	2.8ℓ(KBJ-3001) 4.3ℓ(KBJ-4501)

取扱い上の注意

- 空だきはしないでください。万一誤って空だきした場合に水などをかけて急冷しないでください。
- 使用後はよく洗って乾燥させてください。
- 取っ手部分が熱くなる場合がありますのでご注意ください。
- フチまで水などを満たした状態で使用しないでください。
- 調理鍋の中で長時間料理を保存しないでください。
- 金属タワシ・みがき粉などは使用しないでください。
- こげ付きなどを落とす際は、金属製の硬いものは使用しないでください。
- 酸性またはアルカリ性のものの使用はなるべく避けてください。
- 油をひいて料理をする際は、油温200℃以上にしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- ストープの上で使用しないでください。
- 突沸現象(局部的な急沸とう)防止のため、料理を加熱・再加熱する際は強火で一気に煮立たせないでください。また加熱前と加熱中はよくかき混ぜ、弱火で温めてください。

【調理鍋フタ】

品名	強化ガラス製器具(ガラス製フタ)
強化の種類	全面物理強化

取扱い上の注意

- 耐熱ガラスではありません。
- 火の近くや熱くなったコンロなどの上に置いたり、急激に冷却したりしないでください。
- 調理鍋に片掛け(ずらして使用)はしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、傷を付けたりしないでください。
- お手入れの際は研磨剤入りタワシ・金属タワシ・クレンザーなどは使用しないでください。
- 破損した場合、破片が鋭利なかけら、または細片となって激しく飛散することがありますのでご注意ください。

交換用部品のご案内

■本製品の各部品は下表の交換用部品名で別売しています。

各部のなまえ	品番	交換用部品名
調理鍋本体	KBJ-3001	KBJ-3000 調理鍋本体(フタなし)
	KBJ-4501	KBJ-4500 調理鍋本体(フタなし)
調理鍋フタ	KBJ-3001	KBJ調理鍋フタ
	KBJ-4501	

【交換用部品のお求め方法】

品番・色名・交換用部品名をご確認の上、下記方法でお求めください。
(品番・色名は、製品の底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ①ホームページ……………サーモスオンラインショップ(交換用部品販売)からお求めください。(取り扱い部品が限られておりますが、ご了承ください。)
- ②販売店……………サーモス製品を取り扱っている販売店にご相談ください。
- ③サーモスお客様相談室 ……お電話でお申し込みください。

製品の品質管理には、万全の注意を払っておりますが、万一製品に不具合が生じたときや製品に関するご不明な点・ご質問などがございましたら、下記お客様相談室までお問い合わせください。

サーモスお客様相談室



0570-066966

ナビダイヤル® ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ **0256-92-6696**

受付時間：9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1435番地

サーモス株式会社 お客様相談室

個人情報保護方針についてはこちら
<https://www.thermos.jp/privacypolicy.html>

お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは、上記アドレスをご覧ください。

よくあるお問い合わせはこちら
<https://www.thermos.jp/support/>

「お客様サポート」にて製品に関する、よくあるお問い合わせについてご紹介しています。上記アドレスから「よくあるご質問・お問い合わせ」をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.thermos.jp/>

製品の改良・改善のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。そのためイラストと製品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。